

## base basculación Ipai



La base para basculación nos permite ajustar de 0º-10º, también está disponible la basculación extra de 10º a 20º. Para la basculación extra es necesaria la base de basculación

**\*se necesita placa base para ambas opciones**

### Modelos y Tallas

- 350100-ST      Base basculación - Basculación 0º-10º
- 350110-ST      Base basculación - Basculación extra 10º-20º