

## **Cinturón Belticar**

**SEGURIDAD Y COMODIDAD**



Para un **sedestación correcta y segura en el asiento del vehículo**, es necesaria una ayuda extra. El cinturón Belticar es un sistema de retención adicional que **se instala en el respaldo del asiento**, proporcionando un **posicionamiento seguro** para niños y adultos con discapacidad. De este modo **se evitan lesiones** en trayectos con muchas curvas o en maniobras bruscas de frenado. Este **cinturón de posicionamiento para vehículos** está compuesto por diferentes cinchas estabilizadoras.

### **Caract. y Espec.**

- El sistema Belticar consiste en un arnés de hombros y una cincha pélvica
- El asiento y respaldo del vehículo deben tener espacio libre entre ellos
- Instalable tanto en el asiento delantero como en el trasero
- Fácil montaje sin herramientas

- Regulable en altura
- Debe utilizarse siempre conjuntamente con el cinturón de seguridad
- Se puede utilizar con un alzador o en transportes públicos

## **Modelos y tallas**

- AK-FP-44-S      Cinturón Belticar - Talla S (usuarios de 97-134 cm de altura y un peso de 14 a 40 kg)
- AK-FP-44-M      Cinturón Belticar - Talla M (usuarios de 135-164 cm de altura y un peso de 20 a 59 kg)
- AK-FP-44-L      Cinturón Belticar - Talla L (usuarios de 165-190 cm de altura y un peso de 45 a 90 kg)