

Placa base Ipai

La placa base es necesaria para algunos accesorios como:
base giratoria, basculación, arco de estabilización, adaptador Isofix y reposapiés

Modelos y Tallas

- 350000 Placa base - talla única